

# Instrukcja użytkowania i pielęgnacji

## Hushclassic

V01 | 01.10.2026



Wizualizacje mają charakter poglądowy. Ostateczna konfiguracja produktu zależy od wybranej specyfikacji.

Producent: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, Poland  
Dystrybutor: Hushoffice Sp. z o.o. | ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, Poland

[hushoffice.com](https://hushoffice.com)

  
hushoffice



## INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady bezpiecznego użytkowania oraz pielęgnacji kabin akustycznych Hushoffice z linii Hushclassic. Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwala zachować właściwości użytkowe i estetyczne produktu oraz zapewnia jego bezpieczną eksploatację.

W przypadku pytań dotyczących użytkowania lub pielęgnacji produktu prosimy o kontakt z producentem lub sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

Niniejszą instrukcję należy zachować do przyszłego wykorzystania.



## MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Nie należy przekraczać maksymalnej liczby użytkowników określonej dla danego modelu kabiny.

| Model kabiny                              | Maksymalna liczba użytkowników |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Hushphone, Hushhybrid, Hushwork Sit&Stand | 1 osoba                        |
| Hushmeet S                                | 2 osoby                        |
| Hushmeet, Hushmeet L2                     | 4 osoby                        |
| Hushmeet L3, Hushmeet L4                  | 6 osób                         |



## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkty nie zawierają części przeznaczonych do samodzielnego serwisowania przez użytkownika. W przypadku nieprawidłowego działania należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

Kabiny akustyczne Hushoffice mogą być użytkowane przez dzieci powyżej 8. roku życia, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy dotyczącej użytkowania produktu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktażu.

Dzieci nie powinny bawić się produktem.

Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.



## PRZEZNACZENIE KABIN

**Kabiny akustyczne Hushoffice należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji.**

Produkty z linii Hushclassic przeznaczone są do użytkowania wewnątrz budynków komercyjnych, takich jak biura, centra handlowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej.

Maksymalna liczba użytkowników zależy od modelu kabiny i wynosi od 1 do 6 osób.

System wentylacji został zaprojektowany w sposób zapewniający skuteczną cyrkulację powietrza we wnętrzu kabiny oraz komfort użytkownika.

Zalecany czas nieprzerwanego korzystania z kabiny wynosi od 1 do 2 godzin.

Po upływie zalecanego czasu użytkowania należy całkowicie otworzyć drzwi kabiny w celu przewietrzenia wnętrza.



## WARUNKI UŻYTKOWANIA

**Kabiny należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.**

### Należy unikać

- długotrwałego działania temperatur poniżej 15°C i powyżej 40°C
- temperatur przekraczających 60°C
- kontaktu z wodą; wilgotności powietrza przekraczającej 70%
- bezpośredniego działania promieniowania słonecznego

### Ponadto należy

- unikać wywierania nadmiernych sił na ściany kabiny od strony wewnętrznej
- nie opierać się o zewnętrzne powierzchnie kabiny; nie obciążać drzwi siłami działającymi od góry
- nie dopuszczać do kontaktu obuwia z tapicerką
- nie palić tytoniu ani innych wyrobów w kabinie
- stosować podkładki ochronne pod przedmioty mogące zarysować blat
- użytkować urządzenia elektryczne emitujące ciepło wyłącznie w obecności użytkowników
- korzystać z instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją
- zamykać drzwi po zakończeniu korzystania z kabiny



## SYSTEM WENTYLACJI I OŚWIETLENIA

Po zakończeniu użytkowania nie należy odłączyć kabiny od zasilania.

Umożliwia to prawidłową pracę systemu wentylacji po opuszczeniu kabiny.

Po opuszczeniu kabiny wentylacja pracuje przez 5 minut.

### Po wejściu do kabiny

- w modelu Hushphone oświetlenie i wentylacja uruchamiają się z mocą 100%
- w pozostałych modelach oświetlenie i wentylacja uruchamiają się z mocą 50%

### Regulacja oświetlenia i wentylacji

- obrót w prawo zwiększa intensywność
- obrót w lewo zmniejsza intensywność

Poziom mocy startowej oświetlenia i wentylacji jest ustawiony fabrycznie i nie może być zmieniany przez użytkownika.



## CZUJNIK RUCHU

Czujnik ruchu automatycznie uruchamia oświetlenie oraz wentylację po wykryciu obecności użytkownika.

### Nie należy

- zasłaniać czujnika
- naciskać czujnika
- zmieniać położenia czujnika



## ELEMENTY WYPOSAŻENIA

### Poziomowanie kabiny

kabina powinna być ustawiona na wypoziomowanym podłożu; zapewnia to optymalne właściwości akustyczne oraz prawidłowe działanie drzwi

### Biurko / Stół

biurko lub stół należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem

### Niedozwolone jest

- stawanie na blacie
- siadanie na blacie
- opieranie się o krawędzie blatu
- przekraczanie dopuszczalnego obciążenia

### Hushwork Sit&Stand

aby zmienić wysokość blatu, należy obrócić pociągając dźwignię znajdującą się pod blatem i ustawić blat na żądanej wysokości

podczas regulacji wysokości należy upewnić się, że blat nie koliduje z innymi elementami wyposażenia ani znajdującymi się w pobliżu przedmiotami

### Monitor / TV

maksymalne dopuszczalne obciążenia oraz rozmiary ekranów określono w sekcji **Dopuszczalne obciążenia**

### Hushstool

siedzisko umożliwia obrót o 360° oraz regulację wysokości

bujanie się lub odpychanie od ścian kabiny może doprowadzić do uszkodzenia mocowań siedziska

### Elementy tapicerowane

należy unikać silnego, punktowego nacisku lub naprężania elementów tapicerowanych, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia tkaniny





### DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA



#### Nie siadać na blatach roboczych i stołach

Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń może prowadzić do uszkodzenia elementów wyposażenia kabiny oraz ograniczenia ich funkcjonalności.

Należy przestrzegać maksymalnych obciążeń określonych dla poszczególnych modeli i elementów wyposażenia.

W przypadku montażu monitora lub telewizora należy upewnić się, że masa urządzenia wraz z uchwytem oraz jego przekątna nie przekraczają wartości określonych dla danego modelu kabiny.

| Model kabiny        | Dopuszczalne obciążenia      |        |
|---------------------|------------------------------|--------|
| Hushphone           | blat składany:               | 3 kg   |
|                     | półka górna:                 | 10 kg  |
|                     | półka dolna:                 | 5 kg   |
|                     | Hushstool:                   | 100 kg |
| Hushhybrid          | blat:                        | 15 kg  |
|                     | sofa:                        | 135 kg |
|                     | monitor z uchwytem:          | 15 kg  |
|                     | maksymalny rozmiar ekranu:   | 26 "   |
| Hushwork Sit&Stand  | obciążenie statyczne blatu:  | 15 kg  |
|                     | obciążenie dynamiczne blatu: | 7,5 kg |
| Hushmeet S          | blat:                        | 15 kg  |
|                     | sofa:                        | 135 kg |
|                     | TV z uchwytem:               | 30 kg  |
|                     | maksymalny rozmiar ekranu:   | 42 "   |
| Hushmeet            | blat:                        | 15 kg  |
|                     | sofa:                        | 270 kg |
|                     | TV z uchwytem:               | 30 kg  |
|                     | maksymalny rozmiar ekranu:   | 42 "   |
| Hushmeet L2, L3, L4 | blat:                        | 15 kg  |
|                     | TV z uchwytem:               | 30 kg  |
|                     | maksymalny rozmiar ekranu:   | 42 "   |

Elementy wyposażenia należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy opierać się o blaty ani umieszczać na nich obciążeń przekraczających wartości wskazane w tabeli.

Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników oraz trwałości produktu zaleca się równomierne rozłożenie obciążenia na blatach i półkach.

Modele wyposażone w monitory lub telewizory należy eksploatować wyłącznie z ekranami spełniającymi wymagania określone dla danego modelu kabiny.



### MONTAŻ I DEMONTAŻ

Szczegółowe informacje dotyczące montażu i demontażu znajdują się w instrukcji montażu dostarczonej z produktem.

Montaż i demontaż kabiny powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel, zgodnie z instrukcją montażu oraz przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi.



### PRZEMIESZCZANIE KABIN

#### Przed przemieszczeniem kabiny należy



odłączyć główny przewód zasilający od gniazda zasilającego



usunąć z wnętrza wszystkie luźne przedmioty niebędące integralną częścią produktu

Zaleca się przemieszczanie kabiny po twardych powierzchniach lub wykładzinach dywanowych.

Nierówności podłoża mogą prowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Kabinę należy przemieszczać wyłącznie w sposób przewidziany dla danego modelu.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu.

| Model kabiny                                          | Sposób przemieszczania                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hushphone, Hushhybrid                                 | za pomocą fabrycznie zamontowanych kółek po wcześniejszym podniesieniu stopek |
| Hushwork Sit&Stand, Hushmeet S, Hushmeet, Hushmeet L2 | za pomocą wózka paletowego, bez demontażu                                     |
| Hushmeet L3, Hushmeet L4                              | za pomocą wózka paletowego, po częściowym demontażu                           |

Przed przemieszczeniem kabiny należy upewnić się, że podłoże umożliwia jej bezpieczne przemieszczanie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za odształcenia, wgniecenia ani odbarwienia wykładzin i innych powierzchni podłogowych wynikające z właściwości podłoża lub sposobu użytkowania produktu.





### ZASILANIE

Kabiny Hushclassic należy podłączać do instalacji elektrycznej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

#### Zalecane zabezpieczenia instalacji



wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA



wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B, maks. 16 A

Po montażu należy podłączyć produkt do jednofazowej sieci zasilającej 230 V / 50 Hz przy użyciu przewodu zasilającego dostarczonego z produktem oraz sprawdzić działanie oświetlenia i gniazd zasilających.

**Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia gniazda zasilającego wynoszącego 800 W.**

**W okresie gwarancji zabrania się ingerencji osób niewykwalifikowanych w instalację elektryczną kabiny.**

Wszelkie naprawy, modyfikacje lub prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz po uzgodnieniu z producentem. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować utratą gwarancji.

**W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania produktu.**

W celu uniknięcia zagrożenia wymiana przewodu zasilającego może być przeprowadzona wyłącznie przez producenta lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

#### Pobór mocy

w trybie czuwania 0,3 W

Gniazdo zasilające 230 V AC, 16 A, 50 Hz

Ładowarka USB-C 5 / 9 / 12 V DC, maks. 20 W

Ładowarka USB A+C 5 V DC, 3,0 A, maks. 15 W



### ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

**Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z odpadami komunalnymi.**

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki lub zwrócić w miejscu zakupu. Informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać na stronach internetowych lub w urzędach lokalnych.

Zużyty sprzęt przekazywany do specjalistycznych zakładów przetwarzania podlega procesom odzysku i recyklingu. W pierwszej kolejności usuwane są składniki mogące stanowić zagrożenie dla środowiska, a pozostałe materiały są ponownie wykorzystywane jako surowce wtórne.

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie, opakowaniu lub dołączonych dokumentach oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu jego właściwego przetworzenia.

Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem pomaga ograniczać negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych poprzez odzysk i ponowne wykorzystanie surowców.





## PIELĘGNACJA

### Korpus i powierzchnie płaskie

#### raz w tygodniu

czyścić wilgotną ściereczką z  
mikrofibry

 **nie stosować środków ściernych  
ani szorstkich myjek**

rozlane płyny usuwać natychmiast

### Elementy szklane

#### raz w tygodniu

czyścić miękką ściereczką oraz  
środkami przeznaczonymi do szkła i  
luster

preparat należy nanosić na ściereczkę,  
a nie bezpośrednio na powierzchnię

### Klamka

#### codziennie

czyścić wilgotną ściereczką z  
mikrofibry, a następnie wytrzeć do  
sucha

### Blat

#### raz w tygodniu

czyścić regularnie ściereczką z  
mikrofibry zwilżoną wodą lub  
odpowiednim preparatem

 **nie stosować środków ściernych  
ani nabłyszczających**

### Elementy z tworzyw sztucznych

#### raz w tygodniu

czyścić wilgotną ściereczką z  
mikrofibry

 **nie stosować rozpuszczalników,  
środków ściernych ani szorstkich  
myjek**

### Elementy aluminiowe lakierowane proszkowo

#### raz w tygodniu

czyścić miękką ściereczką

 **nie stosować detergentów na  
bazie rozpuszczalników, środków  
ściernych ani szorstkich myjek**

### Elementy tapicerowane

#### raz na pół roku

odkurzyć wszystkie tapicerowane  
powierzchnie za pomocą miękkiej  
szczotki

w przypadku zabrudzeń stosować  
neutralne środki przeznaczone do  
czyszczenia tapicerki

przed użyciem środka czyszczącego  
zaleca się przeprowadzenie próby na  
niewidocznym fragmencie materiału

 **nie stosować rozpuszczalników,  
rozcieńczalników ani środków  
ściernych**

rozlane ciecze należy niezwłocznie  
odsączyć

w przypadku tkaniny Wool po  
pewnym czasie mogą pojawić się  
oznaki naturalnego pillingowania  
(supelkowania), co jest typowym  
procesem eksploatacyjnym dla  
tego rodzaju materiału; powstałe  
zmechacenia można usuwać  
za pomocą golarki do tkanin  
przeznaczonej do tego typu  
materiałów

 **nie prasować**

### Wykładzina podłogowa

#### raz w tygodniu

odkurzyć całą powierzchnię

w przypadku zabrudzeń stosować  
środki przeznaczone do wykładzin  
podłogowych; przed użyciem  
zaleca się wykonanie próby w mało  
widocznym miejscu

### System wentylacji

#### raz na pół roku

przed przystąpieniem do  
czyszczenia należy odłączyć produkt  
od zasilania

odkurzyć wentylator przy użyciu  
miękkiej końcówki odkurzacza

 **nie wkładać końcówki odkurzacza  
pomiędzy łopatki wentylatora**

