

Manuel d'utilisation et d'entretien

Hushclassic

V01 | 01.10.2026



Les visualisations sont présentées à titre indicatif. La configuration finale du produit dépend de la spécification choisie.

Producent: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, Poland
Dystrybutor: Hushoffice Sp. z o.o. | ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, Poland

hushoffice.com


hushoffice



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce document définit les règles d'utilisation sûre et d'entretien des cabines acoustiques Hushoffice de la gamme Hushclassic. Le respect des recommandations ci-dessous permet de préserver les propriétés fonctionnelles et esthétiques du produit et d'en garantir une utilisation sûre.

Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur auprès duquel le produit a été acheté.

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Les produits ne contiennent aucune pièce pouvant être réparée ou entretenue par l'utilisateur.

En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter le fournisseur auprès duquel le produit a été acheté.

Les cabines acoustiques Hushoffice peuvent être utilisées par des enfants âgés de plus de 8 ans, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient surveillées, ou qu'elles aient reçu des consignes appropriées concernant une utilisation sûre du produit.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.



UTILISATION PRÉVUE

Les cabines acoustiques Hushoffice doivent être utilisées uniquement conformément à leur destination et aux instructions contenues dans le présent manuel.

Les produits de la gamme Hushclassic sont destinés à être utilisés à l'intérieur de bâtiments commerciaux tels que les bureaux, les centres commerciaux et autres établissements recevant du public.

Le nombre maximal d'utilisateurs dépend du modèle de cabine et varie de 1 à 6 personnes.

Le système de ventilation a été conçu pour assurer une circulation efficace de l'air à l'intérieur de la cabine et garantir le confort des utilisateurs.

La durée recommandée d'utilisation continue est de 1 à 2 heures.

Après la durée d'utilisation recommandée, la porte de la cabine doit être complètement ouverte, afin d'aérer l'intérieur.



NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS

Ne dépassez pas le nombre maximal d'utilisateurs spécifié pour le modèle de cabine concerné.

Modèle de cabine	Nombre maximal d'utilisateurs
Hushphone, Hushhybrid, Hushwork Sit&Stand	1 personne
Hushmeet S	2 personnes
Hushmeet, Hushmeet L2	4 personnes
Hushmeet L3, Hushmeet L4	6 personnes



CONDITIONS D'UTILISATION

Les cabines doivent être utilisées uniquement dans des espaces intérieurs fermés et secs.

Éviter

- l'exposition prolongée à des températures inférieures à 15 °C ou supérieures à 40 °C
- les températures dépassant 60 °C
- le contact avec l'eau ; une humidité relative supérieure à 70 %
- l'exposition directe au rayonnement solaire

En outre

- éviter d'exercer une force excessive sur les parois intérieures de la cabine
- ne pas s'appuyer contre les surfaces extérieures de la cabine ; ne pas exercer de pression verticale sur les portes
- éviter tout contact entre les chaussures et les éléments tapissés
- ne pas fumer de tabac ni d'autres substances à l'intérieur de la cabine
- utiliser des protections sous les objets susceptibles de rayer le plateau
- utiliser des appareils électriques produisant de la chaleur uniquement lorsque la cabine est occupée
- utiliser l'installation électrique conformément aux présentes instructions
- fermer la porte après utilisation de la cabine



SYSTÈME DE VENTILATION ET D'ÉCLAIRAGE

Ne débranchez pas la cabine de l'alimentation électrique après utilisation.

Cela garantit le bon fonctionnement du système de ventilation après que la cabine a été quittée.

Le système de ventilation continue de fonctionner pendant 5 minutes après la sortie de la cabine.

À l'entrée dans la cabine

- dans le modèle Hushphone, l'éclairage et la ventilation démarrent à 100 % de leur puissance
- dans tous les autres modèles, l'éclairage et la ventilation démarrent à 50 % de leur puissance

Réglage de l'éclairage et de la ventilation

- une rotation vers la droite augmente l'intensité
- une rotation vers la gauche diminue l'intensité

Le niveau de puissance initial de l'éclairage et de la ventilation est réglé en usine et ne peut pas être modifié par l'utilisateur.



CAPTEUR DE MOUVEMENT

Le capteur de mouvement active automatiquement l'éclairage et le système de ventilation lorsqu'une présence est détectée.

Ne pas

- couvrir le capteur
- appuyer sur le capteur
- modifier sa position



ÉQUIPEMENTS

Mise à niveau de la cabine

la cabine doit être installée sur une surface plane et de niveau. Cela garantit des performances acoustiques optimales ainsi que le bon fonctionnement de la porte

Bureau / Table

le bureau ou la table doivent être utilisés uniquement conformément à leur destination

Il est interdit de

- se tenir debout sur le plateau
- s'asseoir sur le plateau
- s'appuyer sur les bords du plateau
- dépasser la charge admissible du plateau

Hushwork Sit&Stand

pour régler la hauteur du plateau, tirez à deux mains sur le levier situé sous le plateau et positionnez celui-ci à la hauteur souhaitée

lors du réglage de la hauteur, assurez-vous que le plateau n'entre pas en contact avec d'autres composants de l'équipement ou avec des objets à proximité

Moniteur / TV

les charges admissibles maximales et les dimensions d'écran autorisées sont indiquées dans la section **Charges admissibles**

Hushstool

l'assise permet une rotation à 360° ainsi qu'un réglage en hauteur

se balancer sur l'assise ou pousser contre les parois de la cabine peut endommager les éléments de fixation de l'assise

Éléments tapissés

évitiez d'exercer des charges ponctuelles excessives ou une tension excessive sur les éléments tapissés, car cela pourrait endommager le tissu





CHARGES ADMISSIBLES



Ne pas s'asseoir sur les plans de travail ni sur les tables

Le dépassement des charges admissibles peut entraîner l'endommagement des éléments d'équipement de la cabine et une réduction de leur fonctionnalité.

Les charges maximales admissibles, spécifiées pour chaque modèle de cabine et chaque élément d'équipement, doivent être respectées.

Lors de l'installation d'un moniteur ou d'un téléviseur, assurez-vous que le poids combiné de l'appareil et de son support, ainsi que la taille de l'écran, ne dépassent pas les valeurs spécifiées pour le modèle de cabine concerné.

Modèle de cabine	Charges admissibles
Hushphone	plan de travail rabattable : 3 kg
	étagère supérieure : 10 kg
	étagère inférieure : 5 kg
	Hushstool : 100 kg
Hushhybrid	plan de travail : 15 kg
	canapé : 135 kg
	moniteur avec support : 15 kg
	taille maximale de l'écran : 26 "
Hushwork Sit&Stand	charge statique du plan de travail : 15 kg
	charge dynamique du plan de travail : 7,5 kg
Hushmeet S	plan de travail : 15 kg
	canapé : 135 kg
	téléviseur avec support : 30 kg
	taille maximale de l'écran : 42 "
Hushmeet	plan de travail : 15 kg
	canapé : 270 kg
	téléviseur avec support : 30 kg
	taille maximale de l'écran : 42 "
Hushmeet L2, L3, L4	plan de travail : 15 kg
	téléviseur avec support : 30 kg
	taille maximale de l'écran : 42 "

Les éléments d'équipement doivent être utilisés uniquement conformément à leur destination. Ne pas s'appuyer sur les plans de travail, ni y placer des charges dépassant les valeurs indiquées dans le tableau.

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs et la durabilité du produit, les charges doivent être réparties uniformément sur les plans de travail et les étagères.

Les modèles équipés de moniteurs ou de téléviseurs doivent être utilisés uniquement avec des écrans conformes aux exigences spécifiées pour le modèle de cabine concerné.



ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE

Les instructions détaillées d'assemblage et de démontage sont fournies dans le manuel de montage livré avec le produit.

L'assemblage et le démontage de la cabine doivent être effectués exclusivement par du personnel formé, conformément au manuel de montage et à l'aide des outils prévus à cet effet.



DÉPLACEMENT DE LA CABINE

Avant de déplacer la cabine



débrancher le câble d'alimentation principal de la prise électrique



retirer tous les objets non fixés ne faisant pas partie intégrante du produit

Les cabines doivent être déplacées uniquement sur des surfaces dures ou sur des revêtements de sol textiles.

Les surfaces irrégulières peuvent endommager la structure du produit.

Ne déplacez pas la cabine sur le sol sans utiliser la méthode de transport prévue pour le modèle concerné.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages à la structure du produit.

Modèle de cabine	Méthode de déplacement
Hushphone, Hushhybrid	utilisation des roulettes installées en usine après avoir relevé les pieds de mise à niveau
Hushwork Sit&Stand, Hushmeet S, Hushmeet, Hushmeet L2	utilisation d'un transpalette, sans démontage
Hushmeet L3, Hushmeet L4	utilisation d'un transpalette après démontage partiel

Avant de déplacer la cabine, assurez-vous que la surface du sol est adaptée à un transport en toute sécurité.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de déformation, d'enfoncement ou de décoloration des moquettes ou autres revêtements de sol résultant des caractéristiques du sol ou du mode d'utilisation du produit.



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Les cabines Hushclassic doivent être raccordées à une installation électrique réalisée conformément aux réglementations et normes en vigueur.

Protections électriques recommandées



dispositif différentiel résiduel (DDR)
30 mA



disjoncteur de type B, 16 A
maximum

Après l'installation, raccordez le produit à une alimentation monophasée 230 V / 50 Hz à l'aide du câble d'alimentation fourni avec le produit et vérifiez le bon fonctionnement du système d'éclairage et des prises électriques.

Ne pas dépasser la charge maximale de la prise électrique, fixée à 800 W.

Pendant la période de garantie, toute intervention effectuée par des personnes non qualifiées sur l'installation électrique de la cabine est interdite.

Toute réparation, modification ou opération de maintenance doit être réalisée exclusivement par du personnel qualifié et après consultation du fabricant. Le non-respect de ces exigences peut entraîner la perte de la garantie.

Si le câble d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Afin d'éviter tout danger, le remplacement du câble d'alimentation doit être effectué exclusivement par le fabricant ou par une personne dûment qualifiée.

Consommation électrique en mode veille

0,3 W

Prise électrique 230 V AC, 16 A, 50 Hz

Chargeur USB-C 5/9/12 V DC, max. 20 W

Chargeur USB A+C 5 V DC, 3,0 A, max. 15 W



DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Ne jetez pas les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être déposés dans un point de collecte approprié ou retournés au point de vente. Des informations sur le point de collecte le plus proche peuvent être obtenues auprès des autorités locales ou sur les sites internet concernés.

Les équipements usagés, remis à des centres de traitement spécialisés, font l'objet de processus de récupération et de recyclage.

Les composants susceptibles de présenter un risque pour l'environnement sont retirés en premier, tandis que les matériaux restants sont récupérés et réutilisés comme matières premières secondaires.

Le symbole représentant une poubelle barrée, figurant sur le produit, son emballage ou les documents joints, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets. Il appartient à l'utilisateur de remettre l'équipement usagé à un point de collecte désigné afin qu'il soit correctement traité et recyclé.

Une gestion appropriée des équipements usagés permet de limiter l'impact négatif des déchets sur l'environnement naturel et la santé humaine, et contribue à préserver les ressources naturelles grâce à la valorisation et à la réutilisation des matières premières.





ENTRETIEN

Structure et surfaces planes

hebdomadaire

nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre humide

 **ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges à récurer rugueuses**

éliminer immédiatement tout liquide renversé

Éléments en verre

hebdomadaire

nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et de produits destinés au nettoyage du verre et des miroirs

appliquer le produit de nettoyage sur le chiffon et non directement sur la surface

Poignée

quotidiennement

nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre humide, puis essuyer à sec

Plan de travail

hebdomadaire

nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon en microfibre humidifié avec de l'eau ou un produit de nettoyage adapté

 **ne pas utiliser de produits abrasifs ni de produits de polissage**

Éléments en plastique

hebdomadaire

nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre humide

 **ne pas utiliser de solvants, de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges à récurer rugueuses**

Éléments en aluminium thermolaqué

hebdomadaire

nettoyer à l'aide d'un chiffon doux

 **ne pas utiliser de détergents à base de solvants, de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges à récurer rugueuses**

Éléments tapissés

tous les six mois

vaspirer toutes les surfaces tapissées à l'aide d'une brosse douce

en cas de salissures, utiliser des produits de nettoyage neutres destinés aux tissus d'ameublement

avant d'utiliser un produit de nettoyage, il est recommandé d'effectuer un essai sur une zone peu visible du tissu

 **Ne pas utiliser de solvants, de diluants ni de produits de nettoyage abrasifs. Tout liquide renversé doit être absorbé immédiatement**

Un boulochage naturel peut apparaître au fil du temps sur les tissus d'ameublement Wool. Il s'agit d'une caractéristique normale de ce type de matériau lors de son utilisation. Les bouloches peuvent être retirées à l'aide d'un rasoir anti-bouloches adapté aux tissus d'ameublement

 **Ne pas repasser**

Revêtement de sol

hebdomadaire

vaspirer toute la surface

en cas de salissures, utiliser des produits de nettoyage destinés aux revêtements de sol textiles

avant utilisation, il est recommandé d'effectuer un essai sur une zone peu visible

Système de ventilation

tous les six mois

débrancher le produit de l'alimentation électrique avant le nettoyage

aspirer le ventilateur à l'aide d'un embout d'aspirateur flexible

 **ne pas introduire l'embout de l'aspirateur entre les pales du ventilateur**

