

# PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

hushspot HSW-SW-001 / HSW-SW-002

## 1 FILZELEMENTE

Bei Filzelementen sollte eine punktuelle Oberflächenreibung vermieden werden, da es sonst zu Pilling- und Knitterbildung kommen kann.

Saugen Sie die Filzelemente einmal wöchentlich ab.

## 2 TISCHFLÄCHE UND GLATTE FLÄCHEN

Einmal pro Woche die Oberfläche von oben nach unten mit einem feuchten Mikrofasertuch, das weder Fusseln noch Streifen hinterlässt, reinigen. Sollte Flüssigkeit auf dem Möbel verschüttet werden, wischen Sie diese umgehend ab, bevor sie trocknet. Verwenden Sie keine Produkte, die Scheuermittel enthalten, wie z. B. Puder, Pasten und Reinigungscremes, die die Oberfläche zerkratzen können. Verwenden Sie keine rauen Schwämme

## 3 METALLTEILE

Einmal pro Woche die Oberfläche von oben nach unten mit einem feuchten Mikrofasertuch, das weder Fusseln noch Streifen hinterlässt, reinigen. Verwenden Sie keine Produkte, die Scheuermittel enthalten, wie z. B. Puder, Pasten und Reinigungscremes, die die Oberfläche zerkratzen können. Verwenden Sie keine rauen Schwämme.

**Testen Sie das Produkt vor Verwendung an einer kaum sichtbaren Stelle.**

## 4 KUNSTSTOFFTEILE

Reinigen Sie einmal wöchentlich die Oberfläche von oben nach unten mit einem feuchten Mikrofasertuch. Die Verwendung lösungsmittelbasierter Produkte kann die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie keine Produkte, die Scheuermittel enthalten, wie z. B. Puder, Pasten und Reinigungscremes, die die Oberfläche zerkratzen können. Verwenden Sie keine rauen Schwämme.



\* Die Produktdarstellung dient nur zur Information. Abweichungen entsprechend der jeweiligen Marktverfügbarkeit des Produkts sind möglich.

# PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

hushspot HSW-SW-001 / HSW-SW-002

Dieses Mobiliar kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten physischen sowie mentalen Kapazitäten sowie von Personen ohne Erfahrung mit oder Wissen über diese Möbeln genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung erhalten, die sicherstellen, dass die Nutzer sich der potenziellen Gefahren bei der Nutzung der Kabine bewusst sind. Unbeaufsichtigte Kinder dürfen die Geräte weder reinigen noch warten.

## FILZELEMENTE

Vermeiden Sie starken punktuellen Druck auf die Filzelemente. Ansonsten besteht das Risiko, dass der Filz platzt, reißt oder sich Dellen bilden.

## METALLRAHMEN

Der Metallrahmen muss gemäß der Montageanleitung ausgerichtet werden, um eine Beschädigung der Tischkonstruktion zu vermeiden. Höhenverstellbereich der Nivellierfüße: +/- 10 mm.

## NUTZERANZAHL

Überschreiten Sie nicht die unten angegebene empfohlene Nutzeranzahl.

**Maximale Nutzeranzahl:**  
HushSpot –  x 4-8 Nutzer  
je nach Produktversion

## UMSETZEN DES TISCHES

Um den Tisch an einen anderen Ort umzusetzen, muss er zunächst abgebaut und dann am neuen Ort wieder aufgebaut werden.

## BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH DES TISCHES

Die Möbel von Hushoffice sollten bestimmungsgemäß benutzt werden. Für unsere Produkte gilt eine Verwendung in trockenen Innenräumen.

### Vermeiden Sie insbesondere folgende Bedingungen:

-  Längere Aussetzung der Kabine von Temperaturen **unter 15 und über 40°C**;
-  Vorübergehende Temperaturen **über 60°C**;
-  Kontakt mit **Wasser**;  
**Luftfeuchtigkeit über 70%**;
-  Direkte **Sonneneinstrahlung**.

## MONTAGE UND DEMONTAGE DES TISCHES

Sie finden die Anzahl der Teile sowie die korrekte Art der Montage in der Montageanleitung. Sowohl Montage wie auch Demontage des Tisches müssen gemäß der Anleitung durch ein qualifiziertes Montage-Team mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug durchgeführt werden.

## BENUTZUNG

 Scharfkantige Gegenstände oder raue Oberflächen können die Tischfläche zerkratzen, es wird deshalb die Nutzung von dämmenden Unterlagen empfohlen (insbesondere bei Naturholz furnier und lackierten Möbeln).

 Elektrische sowie hitzeabstrahlende Geräte sollten nur in Anwesenheit von Nutzern verwendet werden. Die Elektrik muss gemäß der mitgelieferten Anleitung verwendet werden.

**Bei Fragen zur Nutzung und Pflege der Möbel setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung vor der Durchführung jeglicher oben beschriebener Maßnahmen.**

## ZULÄSSIGE LASTEN

 Überschreiten Sie nicht die unten angegebenen empfohlenen Maximallasten. **Setzen Sie sich nicht auf den Tisch!**

Maximallast der Tischfläche von 1600 x 800 mm – **120 kg**  
Maximallast für Filzkanal – **15 kg**  
Maximallast für Zubehörablage – **15 kg**

# PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

hushspot HSW-SW-001 / HSW-SW-002

## INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



**Geben Sie Ihre elektrischen und elektronischen Altgeräte an Ihren Händler zurück.**

Bringen Sie Ihre Altgeräte zu einer Recyclingstelle. Die nächstgelegene finden Sie auf den lokalen Behörden-Webseiten. Dort werden die Geräte einer besonderen Verwertung zugeführt, bei der Risikokomponenten zunächst entnommen werden. Die restlichen Komponenten werden recycled. Jedes mittels Stromanschluss oder Batterie betriebene Gerät sollte mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet sein.

Aus dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol

auf den Geräten, Verpackungen und Dokumenten geht hervor, dass das Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Altgeräte einer bestimmungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Außerdem bedeutet dieses Symbol, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.



**Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht im Restmüll!  
Ansonsten riskieren Sie ein Bußgeld.**

Die sachgemäße Handhabung von Altgeräten verhindert potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Außerdem schonen wir die Ressourcen der Natur durch die Wiederverwendung von aus dem Recycling gewonnenen Rohmaterialien.

## NORMEN

Getestet gemäß EN 15372:2016

**Verwendungsart:** allgemein

**Verwendung:** Hotel, Cafés, Restaurants, öffentliche Gebäude, Banken, Bars, Konferenzräume.

Getestet gemäß EN 16121:2013

+ A1:2017 Norm

**Art der Nutzung:** stark

**Nutzung:** Kasernen, Schulen, Universitäten



## STROMANSCHLUSS

Hush kann an eine Stromquelle, die der in der aktuell gültigen Gesetzgebung angegebenen Qualität entspricht, angeschlossen werden. Der Hersteller von Hush empfiehlt, dass die die Kabine mit Strom versorgende Dose durch einen FI-Schalter mit 30 mA sowie einen Typ B Miniatur-Leistungsschalter mit maximal 16 A gesichert wird. Nach Montage der Hush Kabine schließen Sie diese mittels des mitgelieferten einphasigen Steckers an eine einphasige 230 V Wechselstromquelle an und überprüfen die Funktion der Beleuchtung und der Steckdosen. Überschreiten Sie nicht die Maximalast von 800 W für eine einphasige Dose. Während der Gewährleistungsfrist sind Maßnahmen am elektrischen System nicht zulässig. Jegliche Reparaturen oder Änderungen daran dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

Sollte ein nicht herauslösbare Stromkabel beschädigt sein, muss dieses vom Hersteller, einem Servicetechniker oder Fachpersonal zur Vermeidung jeglichen Risikos ersetzt werden.

EINGANG: 230 V, 50 Hz

AUSGANG 1: 230V, 50Hz, 10A (Steckdose)

AUSGANG 2: 5V, 5A (Anschluss mit Ladefunktion)



hushoffice

Producent: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Dystrybutor: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com