

Benutzer- und Wartungshandbuch Hushclassic

V01 | 01.10.2026



Visualisierungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Die endgültige Produktkonfiguration hängt von der gewählten Spezifikation ab.

Producent: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, Poland
Dystrybutor: Hushoffice Sp. z o.o. | ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, Poland

hushoffice.com


hushoffice



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Dokument legt die Regeln für die sichere Nutzung und Wartung der Hushoffice Akustikkabinen der Produktlinie Hushclassic fest. Die Einhaltung der nachstehenden Empfehlungen trägt dazu bei, die funktionalen und ästhetischen Eigenschaften des Produkts zu erhalten und dessen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Bei Fragen zur Nutzung oder Wartung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Zwecke auf.



SICHERHEITSHINWEISE

Die Produkte enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde.

Hushoffice Akustikkabinen können von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine angemessene Einweisung in die sichere Nutzung des Produkts erhalten haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Hushoffice Akustikkabinen dürfen ausschließlich für ihren vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet werden.

Produkte der Hushclassic Produktlinie sind für die Nutzung in gewerblich genutzten Gebäuden wie Büros, Einkaufszentren und anderen öffentlich zugänglichen Einrichtungen vorgesehen.

Die maximale Anzahl der Benutzer hängt vom jeweiligen Kabinenmodell ab und liegt zwischen 1 und 6 Personen.

Das Belüftungssystem wurde entwickelt, um eine effektive Luftzirkulation innerhalb der Kabine sicherzustellen und einen hohen Nutzerkomfort zu gewährleisten.

Die empfohlene ununterbrochene Nutzungsdauer beträgt 1 bis 2 Stunden.

Nach Ablauf der empfohlenen Nutzungsdauer sollte die Kabinentür vollständig geöffnet werden, um den Innenraum zu lüften.



MAXIMALE ANZAHL DER BENUTZER

Die für das jeweilige Kabinenmodell angegebene maximale Benutzerzahl darf nicht überschritten werden.

Kabinenmodell	Maximale Anzahl der Benutzer
Hushphone, Hushhybrid, Hushwork Sit&Stand	1 Person
Hushmeet S	2 Personen
Hushmeet, Hushmeet L2	4 Personen
Hushmeet L3, Hushmeet L4	6 Personen



BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die Kabinen dürfen ausschließlich in geschlossenen und trockenen Innenräumen verwendet werden.

Vermeiden Sie

- längere Einwirkung von Temperaturen unter 15 °C oder über 40 °C
- Temperaturen über 60 °C
- Kontakt mit Wasser; eine relative Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 %
- direkte Sonneneinstrahlung

Darüber hinaus

- vermeiden Sie das Ausüben übermäßiger Kräfte auf die Innenwände der Kabine
- lehnen Sie sich nicht gegen die Außenflächen der Kabine; üben Sie keine von oben wirkenden Kräfte auf die Türen aus
- vermeiden Sie den Kontakt von Schuhwerk mit Polsterelementen
- rauchen Sie weder Tabak noch andere Substanzen innerhalb der Kabine
- verwenden Sie Schutzunterlagen unter Gegenständen, die die Tischplatte zerkratzen könnten
- verwenden Sie wärmeerzeugende elektrische Geräte nur, wenn die Kabine genutzt wird
- verwenden Sie die elektrische Installation gemäß dieser Anleitung
- schließen Sie die Tür nach der Nutzung



BELÜFTUNGS- UND BELEUCHTUNGSSYSTEM

Trennen Sie die Kabine nach der Nutzung nicht von der Stromversorgung.

Dadurch wird der ordnungsgemäße Betrieb des Belüftungssystems nach dem Verlassen der Kabine gewährleistet.

Das Belüftungssystem läuft nach dem Verlassen der Kabine noch 5 Minuten weiter.

Beim Betreten der Kabine

-  beim Modell Hushphone starten Beleuchtung und Belüftung mit 100 % Leistung
-  bei allen anderen Modellen starten Beleuchtung und Belüftung mit 50 % Leistung

Einstellung von Beleuchtung und Belüftung

-  Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn erhöht die Intensität
-  Drehen des Reglers gegen den Uhrzeigersinn verringert die Intensität

Die Ausgangsleistung von Beleuchtung und Belüftung ist werkseitig voreingestellt und kann vom Benutzer nicht verändert werden.



BEWEGUNGSSENSOR

Der Bewegungssensor aktiviert automatisch das Beleuchtungs- und Belüftungssystem, sobald eine Anwesenheit erkannt wird.

Nicht zulässig sind

-  den Sensor abdecken
-  auf den Sensor drücken
-  die Position des Sensors verändern



AUSSTATTUNG

Nivellierung der Kabine

Die Kabine muss auf einer ebenen und waagerechten Fläche aufgestellt werden. Dies gewährleistet optimale akustische Eigenschaften sowie die einwandfreie Funktion der Tür

Schreibtisch / Tisch

Der Schreibtisch bzw. Tisch darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden

Nicht zulässig sind

-  auf der Tischplatte stehen
-  auf der Tischplatte sitzen
-  sich auf die Kanten der Tischplatte stützen
-  die zulässige Belastung der Tischplatte überschreiten

Hushwork Sit&Stand

Zur Einstellung der Tischplattenhöhe den unter der Tischplatte befindlichen Hebel mit beiden Händen betätigen und die Tischplatte auf die gewünschte Höhe einstellen

Während der Höhenverstellung ist sicherzustellen, dass die Tischplatte nicht mit anderen Ausstattungselementen oder Gegenständen in der Nähe in Berührung kommt

Monitor / TV

Die maximal zulässigen Belastungen sowie die zulässigen Bildschirmgrößen sind im Abschnitt **Zulässige Belastungen** angegeben

Hushstool

Der Sitz verfügt über eine 360°-Drehfunktion sowie eine Höhenverstellung

Schaukeln auf dem Sitz oder das Abstützen gegen die Kabinenwände kann die Befestigungselemente des Sitzes beschädigen

Polsterelemente

Vermeiden Sie übermäßige Punktbelastungen oder eine übermäßige Spannung der Polsterelemente, da dies zu Beschädigungen des Bezugsstoffes führen kann





ZULÄSSIGE BELASTUNGEN



Nicht auf Arbeitsplatten oder Tischen sitzen

Das Überschreiten der zulässigen Belastungen kann zu Schäden an den Ausstattungselementen der Kabine sowie zu einer Beeinträchtigung ihrer Funktionalität führen.

Die für die einzelnen Kabinenmodelle und Ausstattungselemente angegebenen maximal zulässigen Belastungen sind einzuhalten.

Bei der Installation eines Monitors oder Fernsehgeräts ist sicherzustellen, dass das Gesamtgewicht des Geräts einschließlich Halterung sowie die Bildschirmgröße die für das jeweilige Kabinenmodell festgelegten Werte nicht überschreiten.

Kabinenmodell	Zulässige Belastungen	
Hushphone	Klappbare Arbeitsplatte:	3 kg
	Oberes Regal:	10 kg
	Unteres Regal:	5 kg
	Hushstool:	100 kg
Hushhybrid	Arbeitsplatte:	15 kg
	Sofa:	135 kg
	Monitor einschließlich Halterung:	15 kg
	Maximale Bildschirmgröße:	26 "
Hushwork Sit&Stand	Statische Belastung der Arbeitsplatte:	15 kg
	Dynamische Belastung der Arbeitsplatte:	7,5 kg
Hushmeet S	Arbeitsplatte:	15 kg
	Sofa:	135 kg
	Fernsehgerät einschließlich Halterung:	30 kg
	Maximale Bildschirmgröße:	42 "
Hushmeet	Arbeitsplatte:	15 kg
	Sofa:	270 kg
	Fernsehgerät einschließlich Halterung:	30 kg
	Maximale Bildschirmgröße:	42 "
Hushmeet L2, L3, L4	Arbeitsplatte:	15 kg
	Fernsehgerät einschließlich Halterung:	30 kg
	Maximale Bildschirmgröße:	42 "

Ausstattungselemente dürfen ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Lehnen Sie sich nicht auf Arbeitsplatten und stellen Sie keine Lasten darauf ab, die die in der Tabelle angegebenen Werte überschreiten.

Zur Gewährleistung der Benutzersicherheit und der Langlebigkeit des Produkts sollten Lasten gleichmäßig auf Arbeitsplatten und Ablagen verteilt werden.

Modelle, die mit Monitoren oder Fernsehgeräten ausgestattet sind, dürfen ausschließlich mit Bildschirmen verwendet werden, die den für das jeweilige Kabinenmodell festgelegten Anforderungen entsprechen.



MONTAGE UND DEMONTAGE

Detaillierte Informationen zur Montage und Demontage sind der mit dem Produkt gelieferten Montageanleitung zu entnehmen.

Die Montage und Demontage der Kabine darf ausschließlich durch geschultes Fachpersonal gemäß der Montageanleitung und unter Verwendung der dafür vorgesehenen Werkzeuge durchgeführt werden.



VERSETZEN DER KABINE

Vor dem Versetzen der Kabine



das Hauptstromkabel von der Steckdose trennen



alle losen Gegenstände aus dem Innenraum entfernen, die kein fester Bestandteil des Produkts sind

Kabinen dürfen ausschließlich auf festen Bodenbelägen oder Teppichböden versetzt werden.

Unebene Bodenflächen können zu Schäden an der Produktkonstruktion führen.

Die Kabine darf nicht ohne die für das jeweilige Modell vorgesehene Transportmethode über den Boden bewegt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Schäden an der Produktkonstruktion führen.

Kabinenmodell	Methode zum Versetzen
Hushphone, Hushhybrid	Verwendung der werkseitig montierten Rollen nach dem Anheben der Nivellierfüße
Hushwork Sit&Stand, Hushmeet S, Hushmeet, Hushmeet L2	Verwendung eines Hubwagens ohne Demontage
Hushmeet L3, Hushmeet L4	Verwendung eines Hubwagens nach teilweiser Demontage

Vor dem Versetzen der Kabine ist sicherzustellen, dass die Bodenfläche für einen sicheren Transport geeignet ist.

Der Hersteller haftet nicht für Verformungen, Druckstellen oder Verfärbungen von Teppichen oder anderen Bodenbelägen, die durch die Beschaffenheit des Untergrunds oder die Art der Nutzung des Produkts verursacht werden.





STROMVERSORGUNG

Die Kabinen der Produktlinie Hushclassic müssen an eine elektrische Anlage angeschlossen werden, die den geltenden Vorschriften und Normen entspricht.

Empfohlene Absicherung der elektrischen Anlage



Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 30 mA



Leitungsschutzschalter Typ B, max. 16 A

Nach der Installation ist das Produkt mit dem mitgelieferten Netzkabel an ein einphasiges Stromnetz 230 V / 50 Hz anzuschließen. Anschließend sind die Funktion der Beleuchtung sowie der Steckdosen zu überprüfen.

Die maximale Belastung der Steckdose von 800 W darf nicht überschritten werden.

Während der Garantiezeit sind Eingriffe von nicht qualifizierten Personen in die elektrische Installation der Kabine untersagt.

Reparaturen, Änderungen oder Servicearbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal und nur nach Rücksprache mit dem Hersteller durchgeführt werden. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zum Verlust der Garantie führen.

Bei Beschädigung des Netzkabels ist die Nutzung des Produkts unverzüglich einzustellen.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf das Netzkabel ausschließlich durch den Hersteller oder eine entsprechend qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.

Leistungsaufnahme

im Standby-Modus 0,3 W

Steckdose 230 V AC, 16 A, 50 Hz

USB-C-Ladegerät 5 / 9 / 12 V DC, max. 20 W

USB A+C-Ladegerät 5 V DC, 3,0 A, max. 15 W



ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind bei einer geeigneten Sammelstelle abzugeben oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle erhalten Sie bei den zuständigen lokalen Behörden oder auf entsprechenden Internetseiten.

Altgeräte, die an spezialisierte Verwertungs- und Recyclingbetriebe übergeben werden, durchlaufen Rückgewinnungs- und Recyclingprozesse.

Komponenten, die ein Risiko für die Umwelt darstellen können, werden zunächst entfernt. Die verbleibenden Materialien werden zurückgewonnen und als Sekundärrohstoffe wiederverwendet.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Verpackung oder den Begleitunterlagen weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Altgerät einer vorgesehenen Sammelstelle zur ordnungsgemäßen Behandlung und Wiederverwertung zuzuführen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von Abfällen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verringern und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen durch die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Materialien zu schonen.





WARTUNG

Gehäuse und ebene Oberflächen

Wöchentlich

mit einem feuchten Mikrofaser Tuch
reinigen



**keine scheuernden
Reinigungsmittel oder rauen
Scheuerschwämme verwenden**

verschüttete Flüssigkeiten umgehend
entfernen

Glaselemente

Wöchentlich

mit einem weichen Tuch und
Reinigungsmitteln für Glas- und
Spiegelflächen reinigen

das Reinigungsmittel auf das Tuch
und nicht direkt auf die Oberfläche
auftragen

Türgriff

Täglich

mit einem feuchten Mikrofaser Tuch
reinigen und anschließend trocken
wischen

Arbeitsplatte

Wöchentlich

regelmäßig mit einem mit Wasser oder
einem geeigneten Reinigungsmittel
angefeuchteten Mikrofaser Tuch
reinigen



**keine scheuernden Reinigungs-
oder Poliermittel verwenden**

Kunststoffelemente

Wöchentlich

mit einem feuchten Mikrofaser Tuch
reinigen



**keine Lösungsmittel, scheuernden
Reinigungsmittel oder rauen
Scheuerschwämme verwenden**

Pulverbeschichtete Aluminiumelemente

Wöchentlich

mit einem weichen Tuch reinigen



**keine lösungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel, scheuernden
Reinigungsmittel oder rauen
Scheuerschwämme verwenden**

Polsterelemente

Alle sechs Monate

alle Polsterflächen mit einer weichen
Bürstendüse absaugen

bei Verschmutzungen neutrale
Reinigungsmittel für Polstermöbel
verwenden

vor der Anwendung eines
Reinigungsmittels empfiehlt es sich,
dieses an einer unauffälligen Stelle des
Bezugstoffes zu testen



**Keine Lösungsmittel, Verdünnern
oder scheuernden
Reinigungsmittel verwenden.
Verschüttete Flüssigkeiten sind
umgehend aufzusaugen**

Bei Wollbezügen kann mit der Zeit
eine natürliche Knötchenbildung
(Pilling) auftreten. Dies ist eine normale
Eigenschaft dieses Materials während
der Nutzung. Pilling kann mit einem für
Polsterstoffe geeigneten Fusselrasierer
entfernt werden



Nicht bügeln

Bodenbelag

Wöchentlich

die gesamte Oberfläche absaugen

bei Verschmutzungen Reinigungsmittel
für Teppichböden verwenden

vor der Anwendung empfiehlt es
sich, das Reinigungsmittel an einer
unauffälligen Stelle zu testen

Belüftungssystem

Alle sechs Monate

Vor der Reinigung das Produkt von der
Stromversorgung trennen

Den Ventilator mit einer weichen
Staubsaugerdüse absaugen



**Die Staubsaugerdüse nicht
zwischen die Lüfterflügel
einführen**

